



Buoy® Whole Home Water Controller

Homeowner Quick Start Guide



BSV-101-WC10-LF



Prepare for Installation

It's important that you, the homeowner, complete all these steps before the plumber cuts any pipe at your home. So, while the plumber is evaluating the Buoy Controller's location, please prepare for the installation. If you have any questions, call 1-800-633-3991 to speak with customer support.

Homeowner checklist prior to installation

1. Put the battery in the Controller and plug it into a standard wall outlet for 2-3 minutes. (See note on next page.)
2. Download the Buoy Whole Home Controller app from Google Play or the App Store.  
3. Unplug the Controller from the charger.
4. Test the shutoff valve by pushing the red button and holding it for two seconds, then releasing. You will hear the shutoff valve close. Press the red button again to open the valve, and leave it open for the plumber.
5. Follow the in-app instructions to connect the Controller to your home's WiFi network.
6. Bring the Controller to the location in which the plumber will install the Buoy Controller to ensure that your WiFi network reaches the Controller. If there's a problem with the WiFi, the LED on the Controller will start blinking red.
7. When your Buoy Controller is on your home's WiFi network, your plumber can begin the installation.

NOTE: Your Buoy Controller's battery is partially charged before shipping, so you have three options after the plumber has completed the installation:

1. Remove the battery from the Controller and plug it into a standard wall outlet for four hours. This will fully charge the battery, and that charge should last about a year under normal use.
2. Leave the battery in the Buoy Controller and plan to recharge the battery sooner than the year a full charge should ordinarily last.
3. If your Buoy Controller is indoors, you can leave it plugged in. If you'd like to plug in your Controller outdoors, purchase the outdoor power accessory.

During the first two weeks while the Controller is learning your home's water signature, you will not receive leak alerts and the Controller will not automatically shut off the water.



www.resideo.com

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

33-00492EF-01 M.S. 10-19 | Printed in United States

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN, 1-800-633-3991
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
All rights reserved.



33-00493EF-01



Régulateur d'eau Buoy® pour la maison

Guide de démarrage rapide du propriétaire



BSV-101-WC10-LF



Préparation de l'installation

Il est important que vous, en tant que propriétaire, terminiez toutes ces étapes avant que le plombier ne coupe tout tuyau à votre domicile. Par conséquent, pendant que le plombier évalue l'emplacement du régulateur Buoy, veuillez vous préparer à l'installation. Si vous avez des questions, composez le 1-800-633-3991 pour joindre le service à la clientèle.

Liste de vérification du propriétaire avant l'installation

1. Placez la pile dans le régulateur et branchez-le dans une prise murale standard de deux à trois minutes. (Voir la remarque à la page suivante.)
 2. Téléchargez l'application de régulateur pour la maison de Buoy à partir de Google Play ou de l'App Store.
-  
3. Débranchez le régulateur du chargeur.
 4. Testez la vanne de coupure en maintenant le bouton rouge enfoncé pendant deux secondes. Relâchez-le. Vous entendrez la vanne de coupure se fermer. Appuyez de nouveau sur le bouton rouge pour ouvrir la vanne, puis laissez-la ouverte pour le plombier.
 5. Suivez les instructions de l'application pour connecter le régulateur au réseau Wi-Fi de votre domicile.
 6. Apportez le régulateur à l'emplacement où il sera installé par le plombier pour vérifier la puissance du signal Wi-Fi à cet endroit. S'il y a un problème avec le réseau Wi-Fi, le voyant DEL du régulateur se mettra à clignoter en rouge.
 7. Une fois votre régulateur Buoy sur le réseau Wi-Fi de la maison, votre plombier peut commencer l'installation.

REMARQUE : La pile de votre régulateur Buoy est partiellement chargée avant l'expédition, de sorte que vous avez trois options une fois que le plombier a terminé l'installation :

1. Retirez la pile du régulateur et branchez-la dans une prise murale standard pendant quatre heures. Cela chargera entièrement la pile, et cette charge devrait durer environ un an dans des conditions normales d'utilisation.
2. Laissez la pile dans le régulateur Buoy et pensez à recharger la pile avant que le délai d'un an ne soit écoulé.
3. Si votre régulateur Buoy est à l'intérieur, vous pouvez le laisser branché. Si vous souhaitez brancher votre régulateur à l'extérieur, achetez l'accessoire d'alimentation extérieure.

Pendant les deux premières semaines, le contrôleur enregistre l'utilisation d'eau de votre maison et vous ne recevrez pas d'alertes de fuites. Le régulateur ne coupera pas l'eau automatiquement.



resideo

www.resideo.com

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

33-00492EF-01 M.S. 10-19 | Imprimé aux États-Unis

Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN, 1-800-633-3991.
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
Tous droits réservés.



33-00493EF-01